3.12. Types de boite

Le menu type de boite nous permet de faire la gestion des types de boites disponible pour la console, cette liste est configurée par le technicien lors de l’installation initial.

Révision #1
Créé 2024-05-13 15:04:52 UTC
Mis à jour 2025-05-28 15:41:30 UTC