

# 5.10. Bouton X

Ce bouton nous permet de retourner au menu principal sans supprimer les actions effectuées sur la pesée en cours.

---

Révision #1

Créé 13 mai 2024 15:16:47 par zyacine@wild-blueberries.com

Mis à jour 13 mai 2024 15:16:58 par zyacine@wild-blueberries.com