
# Ajuster la position des impression sur les carte

La première chose à faire est de vérifier l’état de nos cartes.
Je peux te confirmer que les cartes présentement sont un peu trop a droite





V :






Voici le focntionnement de la « ROW » et « COLUMN »




Pour faire gauchir nos impressions, voici comment nous allons nous y prendre :
Dans les menus de l'imprimante nous pouvons lui dire de faire l'impression plus a gauche ou plus à droite.




co sélectionné « print


READY
STOP
ERROR
Advanced Menu
Media Settings
Print Control
Printer Options
Exit
System
Enter
MENU
TEST

ce rendre a

l’c

« row

ac







Dans notre cas nous devons descendre la valeurs dans le negatif qui est afficher et ensuite appuyer sur le boutton « enter » pour que l’imprimante accepte notre valeurs et pour terminer appuyer sur « exit » et sauvegarder la configuration qui nous est demander apres avoir appuyer

sur « exit »

---

Révision #1
Créé 2022-11-17 14:16:21 UTC par Mathieu Lapointe
Mis à jour 2022-11-17 14:43:04 UTC par Mathieu Lapointe