

# 7. Exemples de processus

- [Exemples de processus](#)
- [12.1. Exemple de pesée](#)
- [12.2. Exemple de production de reçu de cueillette](#)
- [12.3. Exemple de remplissage de camion](#)

# Exemples de processus

Ce qui suis vous présentera les processus standard effectuer avec l'application dans son fonctionnement normal.

# 12.1. Exemple de pesée

Pour commencer nous considèrerons que les informations de base ont été configurer correctement (les compagnies et leurs produits disponible, les champs actifs, leurs états, leurs produits assignés et leurs compagnie assigné et les cueilleurs)

A partir de la page principale, nous appuyons sur « gestion des Palettes »



Ensuite nous sélectionnerons la compagnie que nous effectuerons la prochaine pesée, ici nous sélectionnerons, poste d'achat Labrecque et appuierons sur le crochet.

Attention : si votre console ne contient qu'une seule compagnie cette fenêtre n'apparait pas et vous passez à la suivante.

Code Logigestion	Compagnie
5045	Poste d Achat Labrecque
5202	9223-7346 QC INC. (Ger
253	9000-8145 QC INC. (Ent
367	9082-6454 QC INC. (San
225	9189-7322 QC INC. (Anc
246	9060-0636 QC INC. (Dar
248	Bleuetiere JCL
216	Ferme des erables



Sur la fenêtre de pesée, nous appuyons sur « ouvrir Client » pour choisir notre cueilleur.

**Poste d Achat Labrecque**
**Balance 1**

Date: 24/04/2020

Numéro: 00001812 Tare: 80,0 >M<

Palette: Bois Boite: Grosse Boites

Produit: Bleuets Conventione

# Champ	# Parcelle	Cueilleur	#Recu	Nbr. Boites	Tare	BRUT	NET
Total:				0	80	80	0

Ouvrir Client

Fermer Client

0 cueilleur(s) ouvert(s)

XXXXXX

A cette fenetre nous pouvons chercher notre cueilleur en entrant une partie du nom dans la case a coté du ?, ou nous pouvons choisir dans la liste en appuyant sur le triangle a droite de la case « client » ou encore en entrant le numero du client en utilisant le quadrillé a coté de la case « client ».

Ensuite nous entrons la quantité de boite que le cueilleur nous as apporté dans la case « nombre de boite total » et dans la case « # du champs » nous entrons le champs d'où provient le bleuët.

P.S il est possible d'omettre le nombre de boite, le numero du champs et la balance principale

Lorsque rempli nous appuyons sur le crochet vert.

**Information Du Client**

Client:   

Nombre de Boites Total:   

# du Champs:  

Une partie du nom:  

Balance principal :

Nom

Notre client ouvert nous revenons à la fenêtre de pesée avec le client ajouté dans la liste des cueilleurs ouverts



Palette: 00001812 **Informations sur le Lot**

Client:  

Nombre de Boîtes:  

# du Champs:  

# de parcelle:  

Poids Brut du Lot:  

Total Boîtes sur Palette: 0/45

Disponible sur Palette: 45

Disponible pour cueilleur: 50

Champs préselectionné: 002

Produit Sélectionné: Bleuets

Poids Brut Balance:  Poids Max:  

**REÇU DE CUEILLETTE** DATE: 01/05/2020

CLIENT No: <input type="text" value="004"/>	NOM: <input type="text" value="Valere Boivin"/>
NBRE BOÎTES RAMASSÉES: <input type="text"/>	CHAMP: <input type="text" value="002"/>
POIDS BRUT: <input type="text" value="0,0"/>	PARCELLE: <input type="text"/>
TARE: <input type="text" value="0,0"/>	POIDS MOYEN PAR BOÎTE: <input type="text"/>
POIDS NET: <input type="text" value="0,0"/>	POIDS EN TROP DU LOT: <input type="text"/>
PRIX/LB: <input type="text" value="0,000 \$"/>	
<b>TOTAL DÛ:</b> <input type="text" value="0,00 \$"/>	



Dans cette fenêtre, nous devons entrer le nombre de boîte que le client nous a apporté et au maximum de 50, si un client nous apporte plus que 50 boites alors nous effectuerons plus d'une palette. S'il nous apporte moins de 50 alors un second client sera ajouté sur la même palette avant d'être confirmé.

Les quadrillé bleu sont des claviers visuels et nous permet d'entrer nos valeurs par l'écran tactile de la console mais il est toujours possible d'entrer avec la souris et le clavier nos informations.

Vous pouvez remarquer aussi que le # de champs que nous avons choisie lors de l'ouverture du client est déjà entré.

Le numéro de parcelle est une option qui est disponible si la bleuetière souhaite avoir cette information.

Le poids brut du lot est la valeur que notre balance affiche, la console calcul le tare de la palette et des boites donc la balance doit être a zéro avant même de mettre une palette. Si votre console est branchée sur la balance lorsque vous appuyez sur le quadrillé bleu, le système récupère automatiquement le poids inscrit sur la balance. Si votre console n'est pas branchée alors un

clavier visuel apparait et vous demande d'entrer la valeur qui est afficher sur la balance.

**Attention** : les valeurs que vous voyez dans la case poids brut du lot doit être plus bas que le poids brut balance et changera lorsque vous accepté le poids entré. La raison pour cela est que nous vous demandons le poids brut a la balance et ensuite le logiciel soustrait les tares du poids, il est donc normal de voir notre chiffre changé après avoir appuyé sur « entrer ».

Voici le résultat de la page lorsque nous avons entré nos valeurs à leurs endroits.

Nous pouvons alors appuyez sur le crochet vert pour accepté nos informations.

Palette: 00001812		<b>Informations sur le Lot</b>	
Client:	<input type="text" value="VALERE BOIVIN"/>	 Total Boîtes sur Palette: 0/45 Disponible sur Palette: 45 Disponible pour cueilleur: 50 Champs préselectionné: 002 Produit Sélectionné: Bleuets	
Nombre de Boîtes:	<input type="text" value="50"/> 		
# du Champs:	<input type="text" value="002"/> 		
# de parcelle:	<input type="text"/>		
Poids Brut du Lot:	<input type="text" value="1 420,0"/> 		
<b>Poids Brut Balance:</b>	<b><input type="text" value="1500"/></b>	Poids Max:	<input type="text" value="25,00 Lb"/> 
<b>REÇU DE CUEILLETTE</b> <span style="float: right;">DATE: 01/05/2020</span>			
CLIENT No:	<input type="text" value="004"/>	NOM:	<input type="text" value="Valere Boivin"/>
NBRE BOÎTES RAMASSÉES:	<input type="text" value="50"/>	CHAMP:	<input type="text" value="002"/>
POIDS BRUT:	<input type="text" value="1 420,0"/>	PARCELLE:	<input type="text"/>
TARE:	<input type="text" value="175,0"/>	POIDS MOYEN PAR BOÎTE:	<input type="text" value="24,9"/>
POIDS NET:	<input type="text" value="1 245,0"/>	POIDS EN TROP DU LOT:	<input type="text"/>
PRIX/LB:	<input type="text" value="0,00 \$"/>		
TOTAL DÛ:	<input type="text" value="0,00 \$"/>		





***Réimprimer l'étiquette pour***

***le reçu?***



Et nous revenons à la page de pesé vide avec notre numéro de palette qui as augmenté de un.

# 12.2. Exemple de production de reçu de cueillette

Après avoir complété des palettes et mis toutes les boites que les cueilleurs nous ont apporté, nous devons leurs produire un reçu de cueillette.

Pour ce faire nous appuyons sur le bouton « fermer client » qui nous donne cette fenêtre :



Nous devons appuyer sur le cueilleur que nous souhaitons fermer et le logiciel nous imprime le reçu sur les cartes de couleur et ensuite nous demande si nous souhaitons réimprimer le reçu que nous pouvons appuyer sur le X si notre reçu est bien sorti et est lisible.

Cette étape doit être effectuée pour chaque cueilleur que nous voulons fermer, un cueilleur à la fois.

# 12.3. Exemple de remplissage de camion

Lorsque nous avons fait nos palettes et que nous sommes prêts à remplir un camion pour l'expédition, nous devons revenir au menu principal et appuyez sur « gestion des camions »

La gestion des camions n'est pas rattachée à une compagnie mais lorsque nous ajoutons des palettes de différente compagnie dans un même camion, trois copies des bons d'expédition par compagnie sort de l'imprimante et chaque bons d'expédition doit être dument signé par le responsable de la console et par le camionneur.

**Attention** : Il est important de ne mélanger aucun produit dans un même camion a moins d'indication contraire d'un responsable de l'usine.

Voici la fenêtre de la gestion des camions

Liste des Camions							
Expedié	Date Creation	Bons de Livraison	Palettes	Poids Brut	Poids Net	Poids Tare	Boîtes
<input checked="" type="checkbox"/>	2019/09/11	0066	26	38 953,0 lb	32 435,0 lb	6 518,0 lb	1 268
<input checked="" type="checkbox"/>	2019/09/09	0065	24	40 982,0 lb	34 872,0 lb	6 110,0 lb	1 197
<input checked="" type="checkbox"/>	2019/09/09	0064	6	9 372,0 lb	7 943,0 lb	1 429,0 lb	271
<input checked="" type="checkbox"/>	2019/09/09	0063	30	49 772,0 lb	42 118,0 lb	7 654,0 lb	1 501
<input checked="" type="checkbox"/>	2019/09/08	0062	35	54 214,0 lb	46 218,0 lb	7 996,0 lb	1 484
<input checked="" type="checkbox"/>	2019/09/08	0061	31	50 654,0 lb	42 909,0 lb	7 745,0 lb	1 504
Somme			1 741	3 079 570,0 lb	2 639 950,0 lb	439 620,0 lb	85 803
Compteur		63					



Palettes disponibles pour expédition

# Palettes	Produit	Date
1812	FCBZ	2020/05/01 15:09
1813	FCBZ	2020/05/01 15:09
1814	FCBZ	2020/05/01 15:09
1815	FCBZ	2020/05/01 15:10

Le tableau est accompagné d'un bouton vert « + » en haut à droite et d'un bouton rouge « X » en bas à droite.

Comme vous pouvez constater le type de produit est affiché, ce qui vous permet d'éviter le mélange de produit pour un même camion. En appuyant sur le « + » vert, la palette surlignée en bleu sera ajoutée au camion.

**Attention :** si vous sélectionné une palette plus basse, disons le numéro 1814, la suivante, soit 1815 sera sélectionné. Et si vous ajouté ensuite la 1815 alors la sélection retournera à la première.

Lorsque toute vos palettes sont ajoutées au camion vous devez fermer cette fenêtre par le « X ».

Vous retournez alors au camion avec vos palette. A ce moment, si toute votre camion est plein et prêt à partir, vous devez retourner à la fenêtre « liste de camion » en appuyant sur le crochet vert. Vous devrez attendre une petite minute avant que votre nouveau camion apparaisse dans la liste dans le haut.

Pour imprimer les document d'expédition, vous devez sélectionner votre camion et appuyer sur le crochet vert. Une confirmation vous sera demandée et aussitôt accepté, les documents sont envoyés à l'imprimante.

3 copies seront imprimé, une pour la bleuetière, une pour le camionneur et une pour l'usine.

Les 3 copies doivent être signé par toute les parties.