

12.1. Exemple de pesée

Pour commencer nous considérerons que les informations de base ont été configurer correctement (les compagnies et leurs produits disponible, les champs actifs, leurs états, leurs produits assignés et leurs compagnie assigné et les cueilleurs)

A partir de la page principale, nous appuyons sur « gestion des Palettes »



Ensuite nous sélectionnerons la compagnie que nous effectuerons la prochaine pesée, ici nous sélectionnerons, poste d'achat Labrecque et appuierons sur le crochet.

Attention : si votre console ne contient qu'une seule compagnie cette fenêtre n'apparaît pas et vous passez à la suivante.

Code Logigestion	Compagnie
5045	Poste d Achat Labrecque
5202	9223-7346 QC INC. (Ger
253	9000-8145 QC INC. (Ent
367	9082-6454 QC INC. (San
225	9189-7322 QC INC. (Anc
246	9060-0636 QC INC. (Dar
248	Bleuetiere JCL
216	Ferme des erables



Sur la fenêtre de pesée, nous appuyons sur « ouvrir Client » pour choisir notre cueilleur.

Poste d Achat Labrecque
Balance 1

Date: 24/04/2020
Numéro: 00001812 Tare: 80,0 >M<
Palette: Bois - Boite: Grosse Boites -
Produit: Bleuets Conventionel -

# Champ	# Parcelle	Cueilleur	#Recu	Nbr. Boites	Tare	BRUT	NET	
Total:					0	80	80	0

Ouvrir Client
Fermer Client
0 cueilleur(s) ouvert(s)

XXXXXX



A cette fenetre nous pouvons chercher notre cueilleur en entrant une partie du nom dans la case a coté du ?, ou nous pouvons choisir dans la liste en appuyant sur le triangle a droite de la case « client » ou encore en entrant le numero du client en utilisant le quadrillé a coté de la case « client ».



Ensuite nous entrons la quantité de boîte que le cueilleur nous as apporté dans la case « nombre de boîte total » et dans la case « # du champs » nous entrons le champs d'où provient le bleuet.


P.S il est possible d'omettre le nombre de boîte, le numero du champs et la balance principale


Lorsque rempli nous appuyons sur le crochet vert.

Information Du Client

Client:  

Nombre de Boîtes Total:  

du Champs: 


Une partie du nom: 

Nom

Balance principal :

Notre client ouvert nous revenons à la fenêtre de pesée avec le client ajouté dans la liste des cueilleurs ouverts


Balance 1



Produit:	Bleuets Conventione
----------	---------------------

Total:	0	80	80	0
---------------	---	----	----	---

1 cueilleur(s) ouvert(s)



XXXXXX

Pour ajouter des boîtes sur la palette nous appuyons sur le carré qui as été ajouté lors de l'ouverture du client. Et cette fenêtre apparait.

Palette: 00001812

Informations sur le Lot

Client: VALERE BOIVIN

Nombre de Boîtes: 0

du Champs: 002

de parcelle:

Poids Brut du Lot: 0,0

Poids Brut Balance:

Poids Max: 17,00 Lb

Total Boîtes sur Palette: 0/45

Disponible sur Palette: 45

Disponible pour cueilleur: 50

Champs préselectionné: 002

Produit Sélectionné: Bleuets

REÇU DE CUEILLETTE

DATE: 01/05/2020

CLIENT No: 004

NOM: Valere Boivin

NBRE BOÎTES RAMASSÉES:

CHAMP: 002

POIDS BRUT: 0,0

PARCELLE:

TARE: 0,0

POIDS MOYEN PAR BOÎTE:

POIDS NET: 0,0

POIDS EN TROP DU LOT:

PRIX/LB: 0,000 \$

TOTAL DÛ: 0,00 \$

Dans cette fenêtre, nous devons entrer le nombre de boîte que le client nous a apporté et au maximum de 50, si un client nous apporte plus que 50 boites alors nous effectuerons plus d'une palette. S'il nous apporte moins de 50 alors un second client sera ajouté sur la même palette avant d'être confirmé.

Les quadrillé bleu sont des claviers visuels et nous permet d'entrer nos valeurs par l'écran tactile de la console mais il est toujours possible d'entrer avec la souris et le clavier nos informations.

Vous pouvez remarquer aussi que le # de champs que nous avons choisie lors de l'ouverture du client est déjà entré.

Le numéro de parcelle est une option qui est disponible si la bleuetière souhaite avoir cette information.





Le poids brut du lot est la valeur que notre balance affiche, la console calcul le tare de la palette et des boites donc la balance doit être a zéro avant même de mettre une palette. Si votre console est branchée sur la balance lorsque vous appuyez sur le quadrillé bleu, le système récupère automatiquement le poids inscrit sur la balance. Si votre console n'est pas branchée alors un

clavier visuel apparait et vous demande d'entrer la valeur qui est afficher sur la balance.

Attention : les valeurs que vous voyez dans la case poids brut du lot doit être plus bas que le poids brut balance et changera lorsque vous accepté le poids entré. La raison pour cela est que nous vous demandons le poids brut a la balance et ensuite le logiciel soustrait les tares du poids, il est donc normal de voir notre chiffre changé après avoir appuyé sur « entrer ».

Voici le résultat de la page lorsque nous avons entré nos valeurs à leurs endroits.

Nous pouvons alors appuyez sur le crochet vert pour accepté nos informations.

palette: 00001812		<u>Informations sur le Lot</u>	
Client:	VALERE BOIVIN		
Nombre de Boîtes:	50		<div>Total Boîtes sur Palette: 0/45 Disponible sur Palette: 45 Disponible pour cueilleur: 50 Champs préselectionné: 002 Produit Sélectionné: Bleuets</div>
# du Champs:	002		
# de parcelle:			
Poids Brut du Lot:	1 420,0		
Poids Brut Balance:	1500	Poids Max:	25,00 Lb 
REÇU DE CUEILLETTE DATE: 01/05/2020			
CLIENT No:	004	NOM:	Valere Boivin
NBRE BOÎTES RAMASSÉES:	50	CHAMP:	002
POIDS BRUT:	1 420,0	PARCELLE:	
TARE:	175,0	POIDS MOYEN PAR BOÎTE:	24,9
POIDS NET:	1 245,0	POIDS EN TROP DU LOT:	
PRIX/LB:	0,00 \$		
TOTAL DÛ:	0,00 \$		

Poste d Achat Labrecque

Balance 1

Date: 24/04/2020

Numéro: 00001812

Tare: 80,0



Palette: Bois

Boite: Grosse Boites

Produit: Bleuets Conventionel

# Champ	# Parcelle	Cueilleur	#Recu	Nbr. Boites	Tare	BRUT	NET
002		Valere Boivin	281	50	175	1420	1245
Total:				50	255	1 500	1 245



Ouvrir Client



Fermer Client

1 cueilleur(s) ouvert(s)

Valere Boivin

004
50 \ 50 \ 0

XXXXXX

Voici la fenêtre après avoir accepter notre ajout de boite.

Vous pouvez constater et vérifier les valeurs à nouveau.

La colonne « tare » est la tare de nos boites, la colonne « brut » est le poids du bleuet et leurs boites et la colonnes « net » est le poids du bleuet seulement

Ensuite vous pouvez voir aussi que notre cueilleur n'a plus de boite a ajouté parce que sont carré est maintenant bleu s'il lui restaurait des boites a ajouté il serait vert.

Pour confirmer notre palette nous devons appuyer sur le crochet vert avec le transpalette qui nous demandera de confirmer et après avoir reconfirmé la carte de palette est imprimé. Et une nouvelle fenêtre nous demande si nous souhaitons réimprimer la carte, nous appuyons sur le X si une étiquette est bien sortie et est lisible.



Et nous revenons à la page de pesé vide avec notre numéro de palette qui as augmenté de un.

Révision #2

Crée 13 mai 2024 15:18:50

Mis à jour 28 mai 2025 15:41:30