12.1. Exemple de pesée


Pour commencer nous considèrerons que les informations de base ont été configurer correctement (les compagnies et leurs produits disponible, les champs actifs, leurs états, leurs produits assignés et leurs compagnie assigné et les cueilleurs)

A partir de la page principale, nous appuyons sur « gestion des Palettes »




Ensuite nous sélectionnerons la compagnie que nous effectuerons la prochaine pesée, ici nous sélectionnerons, poste d’achat Labrecque et appuierons sur le crochet.

Attention : si votre console ne contient qu’une seule compagnie cette fenêtre n’apparait pas et vous passez à la suivante.



Sur la fenêtre de pesée, nous appuyons sur « ouvrir Client » pour choisir notre cueilleur.




A cette fenetre nous pouvons chercher notre cueilleur en entrant une partie du nom dans la case a coté du ?, ou nous pouvons choisir dans la liste en appuyant sur le triangle a droite de la case « client » ou encore en entrant le numero du client en utilisant le quadrillé a coté de la case « client ».


Ensuite nous entrons la quantité de boite que le ceuilleur nous as apporté dans la case « nombre de boite total » et dans la case « # du champs » nous entrons le champs d'où provient le bleuet.

P.S il est possible d'omettre le nombre de boite, le numero du champs et la balance principale

Lorsque rempli nous appuyons sur le crochet vert.




Notre client ouvert nous revenons à la fenêtre de pesée avec le client ajouté dans la liste des cueilleurs ouverts



Avant d'ajouté des boites sur une palette dans le logiciel, nous pouvons vérifier que notre produit est le bon en vérifiant la section « Produit » et nous assurez que le papier dans l'imprimante a carte est bien de la même couleur.

Pour ajouter des boites sur la palette nous appuyons sur le carré qui as été ajouté lors de l'ouverture du client. Et cette fenêtre apparait.



Dans cette fenêtre, nous devons entrer le nombre de boite que le client nous a apporté et au maximum de 50, si un client nous apporte plus que 50 boites alors nous effectuerons plus d'une palette. S'il nous apporte moins de 50 alors un second client sera ajouté sur la même palette avant d'être confirmé.

Les quadrillé bleu sont des claviers visuels et nous permet d'entrer nos valeurs par l'écran tactile de la console mais il est toujours possible d'entrer avec la souris et le clavier nos informations.

Vous pouvez remarquer aussi que le # de champs que nous avions choisie lors de l'ouverture du client est déjà entré.

Le numéro de parcelle est une option qui est disponible si la bleuetière souhaite avoir cette information.

Le poids brut du lot est la valeur que notre balance affiche, la console calcul le tare de la palette et des boites donc la balance doit être a zéro avant même de mettre une palette. Si votre console est branchée sur la balance lorsque vous appuyez sur le quadrillé bleu, le système récupère automatiquement le poids inscrit sur la balance. Si votre console n'est pas branchée alors un


clavier visuel apparait et vous demande d’entrer la valeur qui est afficher sur la balance.

> **Attention** : les valeurs que vous voyez dans la case poids brut du lot doit être plus bas que le poids brut balance et changera lorsque vous accepté le poids entré. La raison pour cela est que nous vous demandons le poids brut a la balance et ensuite le logiciel soustrait les tares du poids, il est donc normal de voir notre chiffre changé après avoir appuyé sur « entrer ».

Voici le résultat de la page lorsque nous avons entré nos valeurs à leurs endroits.

Nous pouvons alors appuyez sur le crochet vert pour accepté nos informations.





Voici la fenêtre après avoir accepter notre ajout de boite.

Vous pouvez constater et vérifier les valeurs à nouveau.

La colonne « tare » est la tare de nos boites, la colonne « brut » est le poids du bleuet et leurs boites et la colonnes « net » est le poids du bleuet seulement

Ensuite vous pouvez voir aussi que notre cueilleur n’a plus de boite a ajouté parce que sont carré est maintenant bleu s’il lui restaurait des boites a ajouté il serait vert.

Pour confirmer notre palette nous devons appuyer sur le crochet vert avec le transpalette qui nous demandera de confirmer et après avoir reconfirmé la carte de palette est imprimé. Et une nouvelle fenêtre nous demande si nous souhaitons réimprimer la carte, nous appuyons sur le X si une étiquette est bien sortie et est lisible.



Et nous revenons à la page de pesé vide avec notre numéro de palette qui as augmenté de un.

Révision #2
Créé 2024-05-13 15:18:50 UTC
Mis à jour 2025-05-28 15:41:30 UTC