

3.1. Info Générale Console

Voici le menu de configuration générale de la console qui nous permet de configurer plusieurs paramètres de la console d'on :

1. Le nom de la console, configurer par le technicien lors de l'installation initial
2. Le nombre de copie des différentes impressions effectuer par la console
3. Le nombre de boite que nous prêtons aux cueilleurs (valeurs de base qui peut être ajuster lors du processus normal)
4. Configuration des balances connecter à la console, configurer par le technicien lors de l'installation initial
5. Options permettant d'émettre des avertissements lorsque les poids sont non standard
6. Option pour les imprimantes, configurer par le technicien lors de l'installation initial
7. Option permettant de dissimuler les prix sur les différentes fenêtres de la console
8. Configuration des imprimantes de la console, configurer par le technicien lors de l'installation initial.

The screenshot shows the 'Gestion de la Console' window. At the top, the title 'Gestion de la Console' is displayed. Below it, the 'Nom de la console' field is set to 'Console Test' (callout 1). A red box highlights the section for the number of copies for various documents: 'Nombre de copies du Bon de Livraison' (3), 'Nombre de copies du reçu de cueillette' (2), 'Nombre de copies de l'étiquette par palette' (1), and 'Nombre de copies du Reçu de paiement' (1) (callout 2). Below this, the 'Nombre de Boite vide' is set to 0 (callout 3). The 'Balance' section (callout 4) includes a tab for 'Balance 1', a checked 'Utiliser le Mode Balance' option, an 'Actif' checkbox, a 'Modèle' dropdown set to 'Toléro Panther Plus', radio buttons for 'Série' and 'TCP/IP', a 'Com Port' dropdown set to 6, an 'Adresse IP' field set to -1, and a 'Chaîne à envoyer' field set to 'P<RC>'. The 'Impression des Chèques' section (callout 8) includes a checked 'Utiliser l'impression des chèques Acoma' option, a checked 'Imprimer Adresse du Cueilleur sur le cheque' option, and fields for 'Ajuster Position X' and 'Ajuster Position Y' both set to 0. It also has dropdowns for 'Imprimante Rapport' (Lexmark Universal v2 XL), 'Imprimante Cheque' (Microsoft XPS Document Writer), and 'Imprimante Datamax' (Microsoft XPS Document Writer). The 'BackOffice' section (callout 7) includes a 'Mode Superviseur' checkbox. At the bottom right, there are 'Appliquer' and 'Fermer' buttons.

Révision #1

Créé 13 mai 2024 14:52:53 par zyacine@wild-blueberries.com

Mis à jour 13 mai 2024 14:55:55 par zyacine@wild-blueberries.com