

3.1. Info Générale Console

Voici le menu de configuration générale de la console qui nous permet de configurer plusieurs paramètres de la console d'on :

1. Le nom de la console, configurer par le technicien lors de l'installation initial
2. Le nombre de copie des différentes impressions effectuer par la console
3. Le nombre de boîte que nous prêtons aux cueilleurs (valeurs de base qui peut être ajuster lors du processus normal)
4. Configuration des balances connecter à la console, configurer par le technicien lors de l'installation initial
5. Options permettant d'émettre des avertissements lorsque les poids sont non standard
6. Option pour les imprimantes, configurer par le technicien lors de l'installation initial
7. Option permettant de dissimuler les prix sur les différentes fenêtres de la console
8. Configuration des imprimantes de la console, configurer par le technicien lors de l'installation initial.

The screenshot shows the 'Gestion de la Console' window. It has a title bar 'Gestion de la Console' and a main title 'Gestion de la Console'. The window is divided into several sections:

- 1** **Nom de la console**: A text field containing 'Console Test'.
- 2** **Nombre de copies du Bon de Livraison**: A numeric field with value 3.
- 3** **Nombre de copies du reçu de cueillette**: A numeric field with value 2.
- 4** **Nombre de copies de l'étiquette par palette**: A numeric field with value 1.
- 5** **Nombre de copies du Reçu de paiement**: A numeric field with value 1.
- 6** **Nombre de Boîte vide**: A numeric field with value 0.
- 7** **Options**: A list of checkboxes:
 - ☒ Activer le Poids Max par pesées ou par recu
 - ☒ Livre en trop par recu (sinon par pesées)
 - ☒ Imprimante Datamax installée
 - ☒ Ne pas afficher le prix d'achat des bleuets Cacher Prix
- 8** **Balance**: A section with two tabs: 'Balance 1' (selected) and 'Balance 2'. It contains:
 - ☒ Utiliser le Mode Balance
 - ☐ Actif
 - Modèle: Tolédo Panther Plus
 - Série: TCP/IP
 - Com Port: 6
 - Adresse IP: -1
 - Chaîne à envoyer: P<RC>
- Impression des Chèques**: A section with:
 - ☐ Utiliser l'impression des chèques Acomba
 - ☒ Imprimer Adresse du Cueilleur sur le cheque
 - Ajuster Position X: 0 Ajuster Position Y: 0
 - Imprimante Rapport: Lexmark Universal v2 XL
 - Imprimante Cheque: Microsoft XPS Document Writer
 - Imprimante Datamax: Microsoft XPS Document Writer
- BackOffice**: A section with:
 - ☐ Mode Superviseur

At the bottom right, there are two buttons: 'Appliquer' and 'Fermer'.

Révision #1

Créé 13 mai 2024 14:52:53

Mis à jour 28 mai 2025 15:41:30