

5.1. Section Tare, Palette, Boite et Produit d'une pesée

Cette section énumère les valeurs par défaut configurer dans l'application pour cette compagnie, ces valeurs peuvent être changé pendant la pesée mais reviendrons a leurs valeurs par défaut à la palette suivante.

Révision #1

Créé 13 mai 2024 15:09:55 par zyacine@wild-blueberries.com

Mis à jour 13 mai 2024 15:10:03 par zyacine@wild-blueberries.com