

5.10. Bouton X

Ce bouton nous permet de retourner au menu principal sans supprimer les actions effectuer sur la pesée en cours.

Révision #1

Créé 13 mai 2024 15:16:47

Mis à jour 28 mai 2025 15:41:30