# 5.10. Bouton X

Ce bouton nous permet de retourner au menu principal sans supprimer les actions effectuer sur la pesée en cours.

---

Révision #1
Créé 2024-05-13 15:16:47 UTC
Mis à jour 2025-05-28 15:41:30 UTC