

5.4.6. Bouton X et crochet

Le bouton X vous permet d'annuler l'ouverture du client et de retourner à la page de pesée.

Le bouton crochet vous permet d'ouvrir le client choisi avec les champs remplis.

Révision #1

Créé 13 mai 2024 15:13:41

Mis à jour 28 mai 2025 15:41:30