

## 5.4.6. Bouton X et crochet

Le bouton X vous permet d'annuler l'ouverture du client et de retourné à la page de pesée.

Le bouton crochet vous permet d'ouvrir le client choisi avec les champs remplie.

---

Révision #1

Créé 13 mai 2024 15:13:41 par zyacine@wild-blueberries.com

Mis à jour 13 mai 2024 15:13:53 par zyacine@wild-blueberries.com