5.4.6. Bouton X et crochet

Le bouton X vous permet d’annuler l’ouverture du client et de retourné à la page de pesée.

Le bouton crochet vous permet d’ouvrir le client choisi avec les champs remplie.

Révision #1
Créé 13 mai 2024 15:13:41
Mis à jour 28 mai 2025 15:41:30